

Foglio di controllo della coppia Excele 450 per ispezionare il veicolo/Ispezione della coppia di fabbrica Kove 450 Rally

	Controlla l'oggetto Posizione		TÿNmÿ	Colla per fili Loctit	olio lubrificante lubrificante
1	Cannotto sterzo E piastra di collegamento superiore		80		ÿ
2	Piastra di collegamento superiore e ammortizzatore anteriore	Piastra di collegamento superiore E sospensione anteriore	22		
3	pietra di collegamento inferiore e ammortizzatore anteriore	Piastra di collegamento inferiore E sospensione anteriore	22		
4	Porta parte inferiore e piastra di collegamento superiore	Morsetto inferiore E piastra di collegamento superiore	34	=	
5	Serranda e piastra di collegamento superiore	Ammortizzatore di sterzo E piastra di collegamento superiore	10	=	
6	Sede e telaio della serranda	Supporto e telaio dell'ammortizzatore di sterzo	10		
7	dado dell'asse anteriore	Dado perno ruota anteriore	88		
8	Ammortizzatore anteriore e assale anteriore	Sospensione anteriore E asse della ruota anteriore	22		
9	Ammortizzatore anteriore e pinza freno anteriore	Sospensione anteriore E pinza freno anteriore	32	=	
10	Disco freno a disco anteriore e mozzo ruota anteriore	Freno a disco anteriore E mozzo della ruota anteriore	12	=	
11	Bullone dell'olio	Bullone passaggio olio	22		
12	Motore sospensione anteriore e motore	Motore sospensione anteriore E motore	54		
13	Motore sospensione anteriore e telaio	Motore sospensione anteriore E telaio	26		
14	Motore, sospensione superiore e motore	Sospensione superiore del motore E motore	50		
15	Sospensione superiore motore e telaio	Sospensione superiore del motore E telaio	35	=	
16	Sospensioni e telaio sotto il motore	Sospensione inferiore del motore E telaio	55		
17	Motore sospensione posteriore e telaio	Motore sospensione posteriore E telaio	55		
18	Dado piatto dell'albero forcella	Dado del braccio oscillante	88		
19	bullone del braccio del freno	Bullone della leva del freno	30	=	ÿ
20	bullone della pompa principale del freno a disco posteriore	Bullone cilindro freno posteriore	10		
21	bullone del pedale del freno	Bullone del pedale del freno	5	=	
22	bulloni della staffa laterale	Bullone del cavalletto laterale	5		ÿ
23	dado della staffa laterale	Dado del cavalletto laterale	22		
24	Ammortizzatore posteriore superiore e telaio	Telaio e parte superiore dell'ammortizzatore posteriore	45		
25	Ammortizzatore posteriore inferiore e culla a triangolo	Ammortizzatore posteriore inferiore E forcellone	45		
26	Culla e telaio a U	Forcellone E telaio a forma di U	60		
27	puleggia guida catena	ruota guidacatena	22		
28	Culla a U e culla a triangolo	Forcellone a forma di U E forcellone triangolare	60		
29	Forcella piatta e culla triangolare	Forcellone E forcellone triangolare	60		
30	Dado dell'asse posteriore	Dado perno ruota posteriore	128		
31	Disco freno a disco posteriore e mozzo posteriore	Disco freno posteriore E mozzo della ruota posteriore	12	=	
32	Braccio del cambio e albero del cambio	Braccio del cambio E albero del cambio	12		
33	La sezione anteriore della marmitta e il motore 34	sezione anteriore di scarico E motore	22		
La sezione centrale della marmitta e il telaio 35	La	sezione centrale di scarico E telaio	22		
sezione posteriore della marmitta e la staffa di montaggio		sezione posteriore dello scarico E staffa di montaggio	22		
36	Il bullone del filtro dell'olio del radiatore dell'olio	Radiatore dell'olio E tappo dell'olio	25		
37	Il collegamento tra il tubo del carburante e la	Collegamento tubo carburante E piastra di fissaggio	22		
pressione targa 38	Il serbatoio posteriore e il telaio	Serbatoio carburante posteriore E telaio	22	=	
39	staffe e telaio cofano sinistro e destro	Staffe di supporto del parabrezza L&R E telaio	22	=	
40	cuscinetti su e giù	Cuscinetti dello sterzo superiori e inferiori			ÿ
41	Paraolio della ruota posteriore	Paraolio della ruota posteriore			ÿ

42	Cuscinetto piatto della forcella	Cuscinetti tubo forcella			ÿ
43	cuspinetto reggispinta forcella piatta	Cuscinetti reggispinta forcella			ÿ
44	Cuscinetto a culla a forma di U	Cuscinetti del forcellone a forma di U			ÿ
Cuscinetto a culla a 45 triangoli		Cuscinetti forcellone triangolare			ÿ

Nota: '=' significa che è necessario applicare la colla per viti, '*' significa che è necessario tracciare le linee di marcatura, 'ÿ' significa che è necessario applicare olio lubrificante.

PS:= per locktite, * per linea di riferimento,ÿ per lubrificante