

Kove 450 Rally

Come sostituire i tubi freno anteriore e posteriore

Link per l'acquisto freni

<https://www.probrake.de/motorrad-stahlflex-konfigurator-bremsleitung-kupplungsleitung-nach-mass-mit-tuev-gutachten>

Codice articolo SPB99S (ricercare nel campo ricerca)

Cavo anteriore 20° e dritto da 129 cm F1 typ 000- Z0013- schwarz- F2 typ 002 colore nero-schwarz

Cavo posteriore 1 pezzo da 44 cm F1 typ 090- F2 typ 004 colore nero-schwarz

Interruttori freno

Interruttore universale della luce freno a pressione (M10*1.25mm)

https://www.amazon.it/dp/B08KW7P55H?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

Gli interruttori devono essere collegati alle spine presenti vicino all'ABS. Tagliare la spina maschio, che hai tolto togliendo il gruppo ABS e sostituirla a quella degli interruttori acquistati. In questo modo utilizzerai le stesse spine di collegamento integrando perfettamente con l'impianto originale.

Diego Marchesini